









16～21mm厚品 EX S	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	サイディング 釘打ち	金具	横	縦胴縁@500mm以下

10) 部位別納まり一覧			① 16～21mm厚品		
土台部 左右接合部 出隅部 オーバーハング部	上下接合部 入隅部 出隅部(鈍角出隅) 軒天部	土台部			
					
					
					
出隅部	出隅部(鈍角出隅)	出隅部			
					
オーバーハング部	軒天部	軒天部			
					

設計  
外壁  
リフォーム

事前  
調査の  
方法

標準  
施工  
工法

モエン  
サイ  
ディ  
ング  
重ね  
張り  
工法

モエン  
サイ  
ディ  
ング  
張り  
替え  
工法

セン  
ター  
サイ  
ディ  
ング  
重ね  
張り  
工法

設計  
屋根  
リ  
フォ  
ーム

セン  
ター  
ルー  
フ  
重ね  
葺き  
工法

アル  
マ  
重ね  
葺き  
工法

参考  
資料