

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横


木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

3)開口部材デラックスタイプ(アルミ製)

①金具施工 基本構成図

- 胴縁およびスペーサーの小口見えがかりはLジョイナーで覆います。
- 開口部材の接合部は突き付けて取り付けます。
- 上用の開口部材には水抜き用の孔があります。使用位置を間違えないように必ず確認してください。



設計
外壁
リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁
リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根
リフォーム

センタールーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料