

14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横


木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

6) 同質開口用水切部材(同質出隅納め)

①金具施工 基本構成図

- 胴縁、スペーサーおよびハットジョイナーを図の位置に取り付けます。
- コーナー部分の詳細はP215をご参照ください。



設計
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根リフォーム

センタールーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料