


14mm厚品 (M) (W)	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	釘	横	縦胴縁@500mm以下


3) 土台部

- 通気土台水切は、専用ビス(φ4.8mm×90mm)を用いて、500mm以下の間隔で水平に取り付けます。
- モエンの下端と通気土台水切の間に、10～15mmの隙間を設けます。



4) 上下接合部

- 上実の乗り上げに注意して、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。



釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。