

14mm厚品

(M)

(W)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

8) 開口部

開口額縁シーリングタイプ(鋼板製)

①基本構成図

- 胴縁を図の位置に取り付けます。
- 開口部上側と左右側は、マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。
- コーナー部の加工は、P244～245をご参照ください。



釘頭

釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。

外壁
リフォーム
設計

事前調査の方法

外壁
リフォーム
標準施工法

モエン
サイディング
重ね張り工法

モエン
サイディング
張り替え工法

センター
サイディング
重ね張り工法

屋根
リフォーム
設計

センター
ルーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料